

Papiers peints ultra-larges

Rouleaux de 1350 mm de large et jusqu'à 50 m de long

Vendus au mètre

Fond intissé

Classement Feu : Classe 0

280g/m² par mètre linéaire

Peuvent être traités pour être conformes à la norme ASTM E84

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'EFFECTUER LA POSE DU PAPIER PEINT. EN CAS DE DOUTE CONCERNANT L'ORIENTATION DES MOTIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE SITE INTERNET CAR NOUS NE SAURONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UNE POSE DE PAPIER PEINT INCORRECTE SACHANT QU'EN RAISON DE NOS PROCÉDÉS DE FABRICATION, NOS PAPIERS SONT PARFOIS ENROULÉS SUR L'ENVERS.

1. PRÉPAREZ LES MURS DE LA FAÇON HABITUELLE.
2. VÉRIFIEZ QUE LES PAPIERS PEINTS CORRESPONDENT À LA COMMANDE, QU'ILS NE SONT PAS ABIMÉS ET QUE LES QUANTITÉS SONT CORRECTES. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ LORSQUE LE PAPIER PEINT A ÉTÉ COUPÉ.
3. UTILISEZ DE LA COLLE EN POT PRÊTE À L'EMPLOI DE BONNE QUALITÉ.
4. TAPISSEZ LES MURS DE PAPIER D'APPRÊT DE CATÉGORIE 1000 MINIMUM, POSÉ À L'HORIZONTALE.
5. DÉCIDEZ DU POINT DE DÉPART DANS LA PIÈCE ET UTILISEZ DU FIL À PLOMB POUR POSITIONNER LE PREMIER LÉ OU TRACEZ UN TRAIT VERTICAL TRÈS FIN QUI VOUS SERVIRA DE REPÈRE. (SACHEZ QUE LES MARQUES SUR LE PAPIER D'APPRÊT PEUVENT ÊTRE VISIBLES SUR DES PAPIERS PEINTS CLAIRS. IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN TEST PRÉALABLE).
6. MESUREZ LA LONGUEUR DU PREMIER LÉ EN AJOUTANT UN SURPLUS SUFFISANT EN HAUT ET EN BAS POUR LES COUPES D'ARASEMENT. PRENEZ EN COMPTE QU'IL EST POSSIBLE QU'IL EXISTE DES VARIATIONS DE NIVEAU AU SOL ET AU PLAFOND.
7. COUPEZ ET NUMÉROTEZ LES LÉS.
8. APPLIQUEZ GÉNÉREUSEMENT ET UNIFORMÉMENT LA COLLE SUR LA PORTION DU MUR QUI SERA RECOUVERTE PAR LE PREMIER LÉ, EN PORTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BORDS, AU HAUT ET AU BAS.
9. NB : LES BORDS PERFORÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE PRIS EN COMPTE, UTILISEZ UNIQUEMENT LA PARTIE IMPRIMÉE POUR VÉRIFIER QUE LE MOTIF EST DROIT. POUR POSER LE PREMIER LÉ, APPUYEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE DU LÉ SUR LE MUR ENCOLLÉ. SANS QUE LE RESTE DU PAPIER NE TOUCHE LE MUR, ALIGNEZ LE BORD DU PAPIER PEINT LE LONG DU TRAIT VERTICAL DE RÉFÉRENCE. UNE FOIS EN POSITION, UTILISEZ UNE SPATULE EN PLASTIQUE POUR LISSER LE PAPIER VERS LE BAS ET VERS L'EXTÉRIEUR EN ÉLIMINANT TOUTES LES BULLES D'AIR. ARASEZ LES HAUT ET BAS.
10. ENCOLLEZ LA PORTION SUIVANTE DU MUR ET POSEZ LE SECOND LÉ DE MANIÈRE QU'IL CHEVAUCHE LE BORD DU PREMIER LÉ SUR ENVIRON 20MM, POUR ALIGNER LES MOTIFS. POSEZ LE RESTE DU LÉ COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.
11. COUPEZ AU CENTRE DU CHEVAUCHEMENT À L'AIDE D'UNE LAME TRÈS TRANCHANTE EN UTILISANT UNE RÈGLE EN MÉTAL COMME GUIDE. ASSUREZ-VOUS QUE LE GUIDE DE COUPE EN MÉTAL EST APPROPRIÉ POUR LA SURFACE DU MUR. NOUS VOUS RECOMMANDONS UNE RÈGLE COURTE ASSEZ SOUPLE POUR ÉPOUSER LE CONTOUR DU MUR.
12. RETIREZ LES DEUX BANDES DE PAPIER, RABATTEZ LES BORDS ET RECOLLEZ. APPUYEZ SUR LES BORDS POUR LES REMETTRE EN POSITION ET OBTENIR UNE JOINTURE PARFAITE. VOUS POUVEZ MAINTENANT ARASER LES HAUT ET BAS.

NB

ESSUYEZ TOUT RÉSIDU DE COLLE SUR LA SURFACE DU REVÊTEMENT MURAL À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME DE COUPE EST TOUJOURS TRANCHANTE.

Les informations données dans nos spécifications ou nos conseils techniques/de pose, qu'elles soient verbales ou écrites, sont données à titre indicatif et de bonne foi mais sans garantie, car l'état des lieux et le niveau de compétence pour l'application échappent à notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité concernant la performance des produits résultant de cette utilisation, au-delà de la valeur des produits que nous avons fournis.

www.timorousbeasties.com