

BITTE VOR DEM ANBRINGEN DER TAPETE GENAU LESEN

1. Bitte prüfen Sie jede Rolle um sicherzustellen, dass alle Rollen dieselbe Chargennummer aufweisen und in gutem Zustand sind, dass keine Abweichungen im Farbton auftreten sowie keine anderen Mängel vorhanden sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Mängel, die sich beim Anbringen der Tapete zeigen, und lehnt auch jegliche Haftung für Folgeschäden ab. Bitte bewahren Sie alle Chargenetiketten auf, bis die Tapezierarbeiten abgeschlossen sind. Wir empfehlen Ihnen, 2 oder 3 Bahnen zu tapezieren und das Ergebnis danach sorgfältig zu untersuchen.
2. VORBEREITUNG:
 - a. Die Wände sollten sauber, fest, trocken und glatt sein.
 - b. Mit Anstrich versehene Oberflächen mit Glas-/Sandpapier aufrauen.
 - c. Alte Tapeten entfernen.
 - d. Staubige oder brüchige Flächen abschaben und mit einer geeigneten Grundierung vorbereiten - vollständig trocknen lassen.
 - e. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Wand eine helle, neutrale Farbe aufweist und keine stark kontrastierenden Farbflächen vorhanden sind.
3. EINKLEISTERN:
 - a. Verwenden Sie einen qualitativ guten, mit einem Fungizid versehenen, weizenbasierten, gebrauchsfertigen Kleister.
 - b. Wand mit einer gleichmäßigen Kleisterschicht einstreichen.
 - c. Es ist darauf zu achten, dass die Tapete beim Falten nicht geknickt wird.
4. ANBRINGEN DER TAPETE:
 - a. **Überprüfen Sie vor dem Anbringen der Tapete stets, in welcher Richtung das Muster verläuft.**
 - b. Tapetenstöße korrekt verbinden und die Tapete mit einem sauberen, weichen Tapezierroller glatt streichen. Dabei von der Mitte der Bahn nach außen arbeiten, um Blasen zu entfernen.
 - c. Vermeiden Sie, Kleister aus den Stoßfugen herauszudrücken.
 - d. Dieses Produkt darf nicht mit einem Schwamm abgewischt und seine Oberfläche kann durch Kleister oder Wasser beschädigt werden.
 - e. **Der Kleister darf nicht mit der Tapetenoberfläche in Kontakt kommen und Ihre Hände müssen stets sauber und trocken sein.**
 - f. Angetrockneter Kleister kann die Oberfläche der Tapete beschädigen.
 - g. Stellen Sie sicher, dass die Tapete fest anhftet, da lose Tapeten im Fall eines Brandes zu einer erhöhten Brandgefahr beitragen können. Aus demselben Grund wird empfohlen, dass diese Tapete nicht auf Hartschaum-Wandverschalungen angebracht wird.

Diese Angaben werden nach bestem Wissen gemacht, erfolgen jedoch ohne Garantie und unter der Voraussetzung, dass der Tapezierer über ausreichende Kenntnisse verfügt, um beim Anbringen der Tapete unterschiedlichen örtlichen oder atmosphärischen Bedingungen Rechnung zu tragen.