

Extrabreite Tapeten

Meterware

Vliesuntergrund

Brandschutzklasse B, s1, d0

Kann nach ASTM E84 behandelt werden

BITTE VOR DEM ANBRINGEN DER TAPETE GENAU LESEN. SOLLTEN SIE NICHT SICHER SEIN, IN WELCHER RICHTUNG DAS MUSTER VERLÄUFT, SO ZIEHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE ZURATE. WIR ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR FALSCH GEHÄNGTE TAPETEN, DA DIE ROLLEN MANCHMAL AUFGRUND DES HERSTELLUNGSVERFAHRENS ANDERSHERUM AUFGEROLLT SIND.

1. WÄNDE AUF DIE ÜBLICHE WEISE VORBEREITEN.
2. ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DIE GELIEFERTE TAPETE IN GUTEM ZUSTAND IST UND IN DER RICHTIGEN MENGE GELIEFERT WURDE. WIR LEHNEN JEGLICHE HAFTUNG AB, NACHDEM DIE TAPETE ZUGESCHNITTEN IST.
3. VERWENDEN SIE EINEN GEBRAUCHSFERTIGEN KLEISTER VON GUTER QUALITÄT.
4. TAPEZIEREN SIE DIE WÄNDE MIT EINER IN QUERRICHTUNG VERLAUFENDEN UNTERTAPETE, DIE EINE MINDESTGÜTE VON 1000 AUFWEIST.
5. ENTSCHEIDEN SIE, AN WELCHEM PUNKT DES ZIMMERS SIE MIT DEM TAPEZIEREN BEGINNEN MÖCHTEN. BESTIMMEN SIE DEN VERLAUF DER ERSTEN BAHN MIT EINEM LOT ODER MARKIEREN SIE DIE WAND MIT EINER SCHWACHEN, SENKRECHT VERLAUFENDEN LINIE. (BITTE BEACHTEN SIE, DASS AUF DER UNTERTAPETE ANGEBRACHTE MARKIERUNGEN DURCH HELLE TAPETEN HINDURCHSCHEINEN KÖNNEN. WIR EMPFEHLEN DAHER, DIES ZUERST ZU TESTEN).
6. MESSEN SIE DIE ERSTE TAPETENLÄNGE AB, WOBEI DARAUF ZU ACHTEN IST, DASS OBEN UND UNTEN AUSREICHEND LÄNGE ZUM ABSCHNEIDEN DER BAHN GELASSEN WIRD. BERÜCKSICHTIGEN SIE DABEI, DASS FUSSBODEN- UND DECKENABSTÄNDE VARIIEREN KÖNNEN.
7. LÄNGEN ZURECHTSCHNEIDEN UND NUMMERIEREN.
8. WAND EINKLEISTERN, WOBEI DARAUF ZU ACHTEN IST, DASS DIE VON DER ERSTEN LÄNGE BEDECKTE FLÄCHE GUT UND GLEICHMÄSSIG MIT KLEISTER EINGESTRICHEN WIRD. ACHTEN SIE DABEI INSBESONDERE AUF DIE SEITENRÄNDER SOWIE OBEN UND UNTEN.
9. HINWEIS: DER PERFORIERTE RAND IST ZU VERNACHLÄSSIGEN - NEHMEN SIE NUR DIE BEDRUCKTE FLÄCHE ALS GRUNDLAGE FÜR EINEN KORREKTEN MUSTERVERLAUF. ERSTE LÄNGE ANBRINGEN, INDEM SIE OBEN FEST AN DIE EINGEKLEISTERTE WAND ANGEDRÜCKT WIRD. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE RESTLICHE TAPETE DIE WAND NOCH NICHT BERÜHRT, WENN SIE DEN SEITLICHEN RAND DER TAPETE AUF DIE SENKRECHTE MARKIERUNGSLINIE AUSRICHTEN. BEFINDET SICH DIE TAPETE IN DER RICHTIGEN POSITION, SO IST SIE MIT HILFE EINES KUNSTSTOFFSPACHTELS NACH UNTEN UND SEITLICH VON INNEN NACH AUSSEN AN DER WAND ZU GLÄTTEN, WOBEI ALLE LUFTBLASEN BESEITIGT WERDEN. TAPETE OBEN UND UNTEN ABSCHNEIDEN.
10. FLÄCHE EINKLEISTERN UND ZWEITE LÄNGE SO ANBRINGEN, DASS SIE DEN RAND DER ERSTEN LÄNGE UM CA. 20 MM ÜBERLAPPT, UM DEM MUSTER ZU ENTSPRECHEN. RESTLICHE TAPETE NACH DEMSELBEN PRINZIP ANBRINGEN.
11. TRENNEN SIE DEN SICH ÜBERLAPPENDEN BEREICH IN DER MITTE MIT EINER SEHR SCHARFEN KLINGE AUF, WOBEI EINE METALLKANTE ALS FÜHRUNG ZU VERWENDEN IST. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE ALS FÜHRUNG VERWENDETE METALLKANTE FÜR DIE WAND OBERFLÄCHE GEEIGNET IST. WIR EMPFEHLEN EINE KURZE KANTE, DIE FLEXIBEL GENUG IST, UM SICH AN DIE WAND ANZUSCHMIEGEN.
12. ZIEHEN SIE DIE BEIDEN TAPETENSTREIFEN AB, KLAPPEN SIE DIE RÄNDER ZURÜCK UND KLEISTERN SIE SIE ERNEUT EIN. RÄNDER WIEDER IN POSITION ANDRÜCKEN, SODASS SIE EINE NAHTLOSE STOSSFUGE BILDEN. TAPETE JETZT OBEN UND UNTEN ABSCHNEIDEN.

HINWEIS:

AN DER OBERFLÄCHE DER WANDBEKLEIDUNG ANHAFTENDEN KLEISTER MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE VERWENDETE KLINGE STETS SCHARF IST.

Die in unseren Spezifikationen oder technischen Hinweisen / Anleitungen zum Anbringen der Tapete enthaltenen Informationen - ungeachtet dessen, ob in mündlicher oder schriftlicher Form - dienen lediglich als Orientierungshilfe und werden in gutem Glauben, jedoch ohne Garantie bereitgestellt, da wir keinen Einfluss auf die vor Ort vorherrschenden Bedingungen sowie die fachmännische Ausführung der Tapezierarbeiten haben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Leistungsfähigkeit der Produkte durch eine derartige Verwendung, die über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgeht.

www.timorousbeasties.com